

Les purgeurs

Lors de la mise en eau de l'installation, l'air présent dans les radiateurs est repoussé par le fluide à l'extrémité de ceux-ci.

Il est donc nécessaire de purger les radiateurs pour éviter que l'air ne les empêche de chauffer correctement (radiateur chaud en bas et froid en haut)



Les robinets manuels

Ils servent à ouvrir et fermer les radiateurs et à en régler le débit.



Les robinets thermostatiques

Ils modulent automatiquement le débit d'eau chaude du radiateur, réglant ainsi la température de la pièce à la valeur choisie.



Attention : veiller à ce que l'air circule librement autour du radiateur pour que le robinet puisse mesurer correctement la température ambiante

Les tés et coudes de réglage

Ils servent à régler le débit d'eau chaude dans les radiateurs.



Les robinets de vidange

Ils servent à évacuer l'eau des radiateurs pour les mettre hors gel par exemple, ou encore lors de la dépose du radiateur.




1 ROBINET MANUEL

MANUAL COCK



		vrac			vrac gencodé			coque chauffage		
Mâle	code interne	référence	cdt	prix	référence	cdt	prix	référence	cdt	prix
EQUERRE										
12x17	RER12	-	-	-	3156075	1	7,40	1132194	1	7,91
15x21	RER15	3132208	1	7,36	3156082	1	7,71	1132200	1	8,27
20x27	RER20	3132215	1	18,60	-	-	-	-	-	-
DROIT										
12x17	RDR12	-	-	-	-	-	-	1132224	1	9,84
15x21	RDR15	-	-	-	-	-	-	1132231	1	9,33
20x27	RDR20	3132246	1	18,84	-	-	-	-	-	-



		coque chauffage		
Mâle	référence	cdt	prix	
EQUERRE				
12x17	8167410	1	19,89	
15x21	8167403	1	20,39	
DROIT				
12x17	8167380	1	21,19	
15x21	8167397	1	21,91	

2 VOLANT DE ROBINET MANUEL

RADIATOR MANUAL COCK HEAD



		vrac			vrac gencodé			coque chauffage		
☑	code interne	référence	cdt	prix	référence	cdt	prix	référence	cdt	prix
6	VR6	-	-	-	3156167	10	1,41	1134617	5	1,85
8	VR8	3444707	10	3,39	-	-	-	1134624	5	4,63

3 ROBINET THERMOSTATISABLE

COCK FOR THERMOSTATIC HEAD



vrac



coque chauffage



Mâle	code interne	référence	cdt	prix	référence	cdt	prix
------	--------------	-----------	-----	------	-----------	-----	------

1 - EQUERRE

12x17	RER12J	3146878	1	12,74	1159948	1	13,78
15x21	RER15J	3146885	1	12,59	1159955	1	13,98

2 - DROIT

12x17	RDR12J	3146915	1	13,01	1159962	1	14,15
15x21	RDR15J	3146922	1	13,58	1159979	1	15,17

3 - INVERSE

15x21	REIR15	3146953	1	15,60	1159986	1	16,74
-------	--------	---------	---	-------	---------	---	-------

Caractéristiques techniques :

- régulation de la température de 8° à 28°C
- pression maxi. de travail : 10 bars
- température maxi. : 100°C
- position intermédiaire 3 (20°C)
- débit nominal : 180 L/h ± 10% en position 3



Agrément européen
CE N° 0425 et
EN 215-1

ENSEMBLE ROBINET + TÊTE THERMOSTATIQUE

coque chauffage



Mâle	code interne	référence	cdt	prix
------	--------------	-----------	-----	------

1 - EQUERRE + tête thermostatique

12x17	RER12J + TTJ	1146894	1	29,43
15x21	RER15J + TTJ	1146900	1	28,97

coque chauffage



Mâle	code interne	référence	cdt	prix
------	--------------	-----------	-----	------

2 - DROIT + tête thermostatique

12x17	RDR12J + TTJ	1146931	1	30,13
15x21	RDR15J + TTJ	1136948*	1	29,88

coque chauffage



Mâle	code interne	référence	cdt	prix
------	--------------	-----------	-----	------


3 - INVERSE + tête thermostatique

15x21	REIR15 + TTJ	1146962	1	30,53
-------	--------------	---------	---	-------

* gencod = 3160141136949

KIT D'INSTALLATION COMPLET

- 1 robinet thermostatique 15x21
- 1 coude de réglage (CRR15)
- 1 purge à air (V5N)
- 1 robinet de vidange (RV17C)



coque chauffage



Mâle	référence	cdt	prix
EQUERRE			
15x21	8167427	1	39,87
DROIT			
15x21	8167434	1	40,22

4 TÊTE THERMOSTATIQUE

RADIATOR MANUAL COCK HEAD



Position	Température
0	fermé
*	anti gel
2	16°C
3	20°C
4	24°C
5	28°C

vrac



vrac gencodé



coque chauffage



code interne	référence	cdt	prix	référence	cdt	prix	référence	cdt	prix
TTJ	3146977	1	13,37	3140777	1	13,64	1148164	1	14,60